

SPA112 및 SPA122 Phone Adapter에서 보조 서비스 설정 구성

목표

보조 서비스 설정을 사용하면 통화 대기, 방해 금지, 발신자 ID 생성 등의 기능을 구성할 수 있습니다. 이 기능은 한 디바이스를 변경할 수 있으므로 전화기 네트워크를 구성할 때 매우 유용합니다. 그러면 연결된 모든 디바이스에 영향을 주게 됩니다.

이 문서의 목적은 SPA112 및 SPA122 전화 어댑터에서 보조 서비스 설정을 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- SPA112
- SPA122

소프트웨어 버전

- 1.3.2(014)

보조 서비스 설정 구성

1단계. Phone Adapter Configuration Utility에 로그인하고 **Voice(음성) > User(사용자)**를 선택합니다. **사용자** 페이지가 열립니다.

User 1	
Call Forward Settings	
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Delay:	20
Selective Call Forward Settings	
Cfwd Sel1 Caller:	1234
Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Caller:	9234*
Cfwd Sel2 Dest:	12345678901
Cfwd Sel3 Caller:	2365*
Cfwd Sel3 Dest:	1234567????
Cfwd Sel4 Caller:	1234567????
Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Last Dest:	<input type="text"/>

Submit Cancel Refresh

2단계. 아래로 스크롤하여 *Supplementary Service Settings*(보조 서비스 설정) 영역으로 이동합니다.

Supplementary Service Settings			
CW Setting:	yes ▼	Block CID Setting:	no ▼
Block ANC Setting:	no ▼	DND Setting:	no ▼
CID Setting:	yes ▼	CWCID Setting:	yes ▼
Dist Ring Setting:	yes ▼	Message Waiting:	no ▼

3단계. CW 설정 필드의 드롭다운 목록에서 통화 대기 옵션에 할당할 상태를 선택합니다. 통화 대기는 다른 활동이 진행 중인 동안 통화를 보류하는 데 사용됩니다.

4단계. 차단 CID 설정 필드의 드롭다운 목록에서 차단 발신자 ID 옵션에 할당할 상태를 선택합니다. 이 기능은 모든 아웃바운드 통화의 발신자 ID를 차단합니다.

5단계. Block ANC Setting(ANC 설정 차단) 필드의 드롭다운 목록에서 차단 익명 통화에 할당할 상태를 선택합니다. 이 기능은 사용자가 ID가 없는 통화를 수신한 경우 디바이스에서 이를 차단할 때 사용됩니다.

6단계. DND 설정 필드의 드롭다운 목록에서 DND(Do Not Disturb)에 할당할 상태를 선택합니다. 이 기능은 사용자가 특정 통화 번호로 방해 받지 않으려는 경우에 사용됩니다.

7단계. CID 설정 필드의 드롭다운 목록에서 발신자 ID 생성에 할당할 상태를 선택합니다. 이 기능은 통화에 대한 ID를 할당합니다.

8단계. CWCID 설정 필드의 드롭다운 목록에서 통화 대기 발신자 ID 생성에 할당할 상태를 선택합니다. 이 기능은 대기 중인 통화의 ID를 할당합니다.

9단계. Dist Ring Setting 필드의 드롭다운 목록에서 고유한 벨소리에 지정할 상태를 선택합니다. 이 기능은 동일한 전화기에 다른 번호를 구성하되 각 번호에 대해 다른 벨소리를 제공하려는 경우 사용됩니다.

10단계. 보안 통화 설정 필드의 드롭다운 목록에서 보안 통화 설정에 할당할 상태를 선택합니다. 이 기능을 사용하면 사용자가 통화 기간 동안 오디오 트래픽이 모두 암호화된 보안 통화를 할 수 있습니다.

참고: 보안 통화 기능이 활성화된 상태에서 특정 통화에 대한 보안 통화를 비활성화하려면 원하는 번호 앞에 *19를 누르십시오. 보안 통화 기능이 비활성화된 상태에서 특정 통화에 대해 보안 통화 기능을 활성화하려면 원하는 번호 앞에 *18을 누르십시오.

11단계. Message Waiting 필드의 드롭다운 목록에서 대기 메시지에 할당할 상태를 선택합니다. Message Waiting(메시지 대기) 매개변수는 IP 전화에서 수신한 음성 메일 알림이 있는 경우 업데이트됩니다.

12단계. Submit(제출)을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.