

Fabrieksreset op de SPA500 en SPA300 IP-telefoon

Doelstellingen

Wanneer een telefoon is geconfigureerd en bepaalde instellingen tegenstrijdig zijn of te complex zijn, kan de telefoon worden hersteld naar zijn oorspronkelijke instellingen.


Dit document legt uit hoe u de SPA504G opnieuw kunt instellen op de standaardinstellingen van de fabriek.

Toepasselijke apparaten

- SPA500 Series
- SPA300 Series

Factorale reset

Stap 1. Druk op de knop Instellen om het **Instellen**-menu te openen.



Stap 2. Druk op 7 of navigeer naar Factory Reset.

Stap 3. Druk op **OK** om de fabrieksreset te activeren en wacht tot de telefoon is hersteld.

