

# Secure Call Functie Setup via START op Cisco SPA300 IP-telefoon met 10 sleuven

## Doel

Secure-callinstelling zorgt ervoor dat de actieve verbinding wordt versleuteld en alleen de bedoelde beller en ontvanger begrijpt de inhoud van het verzonden bericht. Secure-gespreksfunctie zorgt ervoor dat anderen niet in het gesprek kunnen luisteren.

Dit document verklaart hoe u de veilige telefoonfunctie van Cisco SPA300 Series IP-telefoon kunt activeren en deactiveren.

## Toepasselijke apparaten

- SPA301
- SPA303

## Secure Call Setup via Star-code

Stap 1. Om de veilige telefoonfunctie voor alle oproepen te activeren, kies \*16.

Stap 2. Om de veilige telefoonfunctie te deactiveren, kies \*17.

## Secure Call Setup via Star-code voor een specifiek gesprek

Stap 1. Kies \*18 gevolgd door het telefoonnummer om de veilige gespreksfunctie te activeren.

Stap 2. Kies \*19 om de beveiligde call optie te deactiveren voor een specifieke aanroep.

Opmerking: Voordat de beveiligde gespreksfunctie is ingesteld, moet deze door de serviceprovider beschikbaar worden gesteld.