# 認証のデバッグ

## 内容

<u>概要</u> <u>前提条件</u> <u>要件</u> <u>使用するコンポーネント</u> <u>表記法</u> <u>デバッグのキャプチャ</u> <u>EAP</u> <u>MAC 認証</u> <u>WPA</u> 管理認証および HTTP 認証 関連情報

### 概要

無線通信では、さまざまな認証方法が使用されます。最も一般的な認証タイプは、さまざまなタ イプや形式の Extensible Authentication Protocol (EAP)です。その他の認証タイプには、MAC アドレス認証や管理認証があります。このドキュメントでは、デバッグの方法、および認証のデ バッグでの出力の解釈方法を説明しています。これらのデバッグからの情報は、無線製品設置時 のトラブルシューティングに非常に役立ちます。

**注:このドキュメント**でシスコ以外の製品について言及する部分は、正式なトレーニングではな く、著者の経験に基づいています。これらの説明は、利便性のために掲載しているものであり、 テクニカルサポートではありません。Cisco 以外の製品に関する正式なテクニカルサポートにつ いては、対象製品のテクニカルサポートにお問い合せください。

## <u>前提条件</u>

#### <u>要件</u>

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- •無線ネットワークに関連する認証
- Cisco IOS® ソフトウェア コマンドライン インターフェイス (CLI)
- RADIUS サーバの設定

### <u>使用するコンポーネント</u>

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

• Cisco IOS ソフトウェア ベースの無線製品のすべてのモデルとバージョン

• Hilgraeve ハイパーターミナル

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。

#### <u>表記法</u>

ドキュメント表記の詳細は、『<u>シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。</u>

## <u>デバッグのキャプチャ</u>

デバッグ情報については、キャプチャして分析できない場合、その情報は役に立ちません。この データをキャプチャする一番簡単な方法は、Telnet や通信アプリケーションに組み込まれている スクリーン キャプチャ機能を使用する方法です。

次の例では、<u>Hilgraeve ハイパーターミナル</u> アプリケーションを使用して出力をキャプチャする 方法を説明しています。 ほとんどの Microsoft Windows オペレーティング システムにはハイパー ターミナルがインストールされていますが、この概念は他のターミナル エミュレーション アプリ ケーションにも適用できます。このアプリケーションに関するすべての情報は、<u>Hilgraeve</u>sを参 照してください。

これらの手順を実行して、ハイパーターミナルを設定し、Access Point(AP; アクセス ポイント )やブリッジとの通信を行います。

1. ハイパーターミナルを開くには、Start > Programs > System Tools > Communications > HyperTerminal の順に選択します。図1: ハイパーターミナルの起動



- 2. ハイパーターミナルの画面が開いたら、次の手順を実行します。接続名を入力する。アイコンを選択する。[OK] をクリックします。
- 3. Telnet 接続を行う場合は、次の手順を実行します。Connect Using ドロップダウン メニュー から、TCP/IP を選択する。デバッグを実行するデバイスの IP アドレスを入力する。[OK] をクリックします。図 2: Telnet 接続

💐 Cisco - HyperTerminal		
File Edit View Call Transfer Help		
06 03 06	R	
	Connect To Cisco Enter details for the host that you want to call: Host address:   Port number: 23 Connect using: TCP/IP (Winsock) OK Cancel	
Disconnected Auto detect Auto detect	t SCROLL CAPS NUM Capture Print echo	

 コンソール接続を行う場合は、次の手順を実行します。Connect Using ドロップダウン メニ ューから、コンソール ケーブルが接続されている COM ポートを選択する。[OK] をクリッ クします。接続のプロパティ シートが表示されます。コンソール ポートへの接続速度を設 定します。デフォルトのポート設定を復元するには、Restore Defaults をクリックする。注 :ほとんどのシスコ製品は、デフォルトのポート設定に従います。デフォルトのポート設定 は次のとおりです。ビット/秒:9600データ ビット:8パリティ:なしストップ ビット:17 ロー制御:なし図3:COM1のプロパティ

🎝 Cisco - HyperTerminal		
File Edit View Call Transfer Help		
ርጅ 😰 🖇 🗅 🚰 🗳 ር		
	COM1 Properties         Port Settings         Bits per second:         Data bits:         B         Parity:         None         Stop bits:         I         Flow control:         None         Restore Defaults         OK         Cancel         Apply	
Disconnected Auto detect	Auto detect SCROLL CAPS NUM Capture Print echo	d

この時点で、Telnet 接続またはコンソール接続が確立されると、ユーザ名とパスワードを入 力するように求められます。注: Cisco Aironet機器は、デフォルトのユーザ名とパスワード の両方をCiscoに割り当てます(大文字と小文字は区別されます)。

デバッグを実行するには、次の手順を実行します。enable コマンドを発行して、特権モードに入る。イネーブル パスワードを入力します。注:Aironet機器のデフォルトパスワードはCiscoであることに注意してください(大文字と小文字は区別されます)。注:Telnetセッションからのデバッグの出力を表示するには、terminal monitorまたはterm monコマンドを使用して、ターミナルモニタをオンにします。図4:接続された Telnet セッション

🔩 Cisco - HyperTerminal	
File Edit View Call Transfer Help	
D 📽 📨 🐉 📫 🖆	
User Access Verification Username: Cisco	
Connected 0:00:22 Auto detect TCP/IP SCROLL CAPS NUM Capture Print ec	ho

6. 接続が確立されたら、次の手順を実行してスクリーン キャプチャを収集します。Transfer メニューから Capture Text を選択する。図 5: スクリーン キャプチャの保存

🗣 Cisco - Hyper Terminal 📃 🔲	X
File Edit View Call Transfer Help	
D 🖙 🗇 🕈 🔟 Send File Receive File	
Send Text	
User Access Capture to Printer	
Username: Cisco % Username: timeout expired!	
User Access Verification	
Username: Cisco Password:	
labap1200ip102#	
	<
Creates a file of all incoming text	

ダイアログボックスが開いて、出力用のファイル名を入力するように求められたら、ファイ ル名を入力する。

7. 画面上での右端の折り返しオプションをディセーブルにするには、次の手順を実行します。 注:画面の折り返しを無効にすると、デバッグを簡単に読むことができます。ハイパーター ミナルのメニューから、File を選択する。[Properties] を選択します。接続のプロパティ シートで、Settings タブをクリックする。ASCII Setup をクリックする。Wrap lines that exceed terminal width のチェックマークを外す。OK をクリックして、ASCII Settings を閉じる。OK をクリックして、接続のプロパティ シートを閉じる。図 6 : ASCII 設定

これで画面出力をキャプチャしてテキスト ファイルに出力できるようになりましたが、実行する デバッグは、ネゴシエートされる内容によって異なります。このドキュメントの次のセクション では、デバッグで判明するネゴシエート中の接続のタイプについて説明しています。

## **EAP**

EAP 認証の場合、次のデバッグが最も役立ちます。

- debug radius authentication:このデバッグの出力は、次の語句で始まります。RADIUS.
- debug dot11 aaa authenticator process:このデバッグの出力は、次のテキストで始まります
   。 dot11\_auth\_dot1x\_。
- debug dot11 aaa authenticator state-machine:このデバッグの出力は、次のテキストで始ま ります。dot11\_auth\_dot1x\_run\_rfsm。

これらのデバッグでは、次の情報が表示されます。

- ・認証ダイアログで、RADIUS に関わる部分の内容
- その認証ダイアログ中に行われる処理
- 認証ダイアログの移行中に経過するさまざまな状態
- この例では、Light EAP(LEAP)認証の成功例を示します。

#### EAP 認証の成功例

Apr 8 17:45:48.208: dot11\_auth\_dot1x\_start: in the

```
dot11_auth_dot1x_start
Apr 8 17:45:48.208:
dot11_auth_dot1x_send_id_req_to_client:
  sending identity request for 0002.8aa6.304f Apr 8
17:45:48.208: dot11_auth_dot1x_send_id_req_to_client:
Started timer client_timeout 30 seconds Apr 8
17:45:48.210: dot11_auth_parse_client_pak: Received
EAPOL packet from 0002.8aa6.304f Apr 8 17:45:48.210:
dot11_auth_dot1x_run_rfsm: Executing
Action(CLIENT_WAIT, EAP_START) for 0002.8aa6.304f
Apr 8 17:45:48.210:
dot11_auth_dot1x_send_id_req_to_client:
    sending identity request for 0002.8aa6.304f Apr 8
17:45:48.210: dot11_auth_dot1x_send_id_req_to_client:
Started timer client_timeout 30 seconds Apr 8
17:45:48.212: dot11_auth_parse_client_pak: Received
EAPOL packet from 0002.8aa6.304f Apr 8 17:45:48.212:
dot11_auth_parse_client_pak: id is not matching req-
id:1resp-id:2, waiting for response Apr 8 17:45:48.213:
dot11_auth_parse_client_pak: Received EAPOL packet from
0002.8aa6.304f Apr 8 17:45:48.213:
dot11_auth_dot1x_run_rfsm: Executing
Action(CLIENT_WAIT, CLIENT_REPLY) for 0002.8aa6.304f
Apr 8 17:45:48.214:
dot11_auth_dot1x_send_response_to_server:
    Sending client 0002.8aa6.304f data to server Apr 8
17:45:48.214: dot11_auth_dot1x_send_response_to_server:
tarted timer server_timeout 60 seconds Apr 8
17:45:48.214: RADIUS: AAA Unsupported [248] 14 Apr 8
17:45:48.214: RADIUS: 6C 61 62 61 70 31 32 30 30 69 70
31 [labap1200ip1] Apr 8 17:45:48.215: RADIUS: AAA
Unsupported [150] 2 Apr 8 17:45:48.215:
RADIUS(0000001C): Storing nasport 17 in rad_db Apr 8
17:45:48.215: RADIUS(000001C): Config NAS IP:
10.0.102 Apr 8 17:45:48.215: RADIUS/ENCODE(0000001C):
acct_session_id: 28 Apr 8 17:45:48.216:
RADIUS(0000001C): Config NAS IP: 10.0.0.102 Apr 8
17:45:48.216: RADIUS(0000001C): sending Apr 8
17:45:48.216: RADIUS(0000001C): Send Access-Request to
10.0.0.3:1645 id 21645/93, len 139 Apr 8 17:45:48.216:
RADIUS: authenticator 92 26 A8 31 ED 60 6A 88 - 84 8C 80
B2 B8 26 4C 04 Apr 8 17:45:48.216: RADIUS: User-Name [1]
9 "aironet" Apr 8 17:45:48.216: RADIUS: Framed-MTU [12]
6 1400 Apr 8 17:45:48.217: RADIUS: Called-Station-Id
[30] 16 "0005.9a39.0374" Apr 8 17:45:48.217: RADIUS:
Calling-Station-Id [31] 16 "0002.8aa6.304f" Apr 8
17:45:48.217: RADIUS: Service-Type [6] 6 Login [1] Apr 8
17:45:48.217: RADIUS: Message-Authenticato[80] 18 * Apr
8 17:45:48.217: RADIUS: EAP-Message [79] 14 Apr 8
17:45:48.218: RADIUS: 02 02 00 0C 01 61 69 72 6F 6E 65
74 [?????aironet] Apr 8 17:45:48.218: RADIUS: NAS-Port-
Type [61] 6 802.11 wireless [19] Apr 8 17:45:48.218:
RADIUS: NAS-Port [5] 6 17 Apr 8 17:45:48.218: RADIUS:
NAS-IP-Address [4] 6 10.0.0.102 Apr 8 17:45:48.218:
RADIUS: Nas-Identifier [32] 16 "labap1200ip102" Apr 8
17:45:48.224: RADIUS: Received from id 21645/93
10.0.0.3:1645, Access-Challenge, len 69 Apr 8
17:45:48.224: RADIUS: authenticator C8 6D 9B B3 67 60 44
29 - CC AB 39 DE 00 A9 A8 CA Apr 8 17:45:48.224: RADIUS:
EAP-Message [79] 25 Apr 8 17:45:48.224: RADIUS: 01 43 00
17 11 01 00 08 63 BB E7 8C 0F AC EB 9A
[?C?????c?????] Apr 8 17:45:48.225: RADIUS: 61 69 72
6F 6E 65 74 [aironet] Apr 8 17:45:48.225: RADIUS:
Session-Timeout [27] 6 20 Apr 8 17:45:48.225: RADIUS:
```

Message-Authenticato[80] 18 \* Apr 8 17:45:48.226: RADIUS(0000001C): Received from id 21645/93 Apr 8 17:45:48.226: RADIUS/DECODE: EAP-Message fragments, 23, total 23 bytes Apr 8 17:45:48.226: dot11\_auth\_dot1x\_parse\_aaa\_resp: Received server response: GET\_CHALLENGE\_RESPONSE Apr 8 17:45:48.226: dot11\_auth\_dot1x\_parse\_aaa\_resp: found eap pak in server response Apr 8 17:45:48.226: dot11\_auth\_dot1x\_parse\_aaa\_resp: found session timeout 20 sec Apr 8 17:45:48.227: dot11\_auth\_dot1x\_run\_rfsm: Executing Action(SERVER\_WAIT, SERVER\_REPLY) for 0002.8aa6.304f Apr 8 17:45:48.227: dot11\_auth\_dot1x\_send\_response\_to\_client: Forwarding server message to client 0002.8aa6.304f Apr 8 17:45:48.227: dot11\_auth\_dot1x\_send\_response\_to\_client: Started timer client\_timeout 20 seconds Apr 8 17:45:48.232: dot11\_auth\_parse\_client\_pak: Received EAPOL packet from 0002.8aa6.304f Apr 8 17:45:48.232: dot11\_auth\_dot1x\_run\_rfsm: Executing Action (CLIENT\_WAIT, CLIENT\_REPLY) for 0002.8aa6.304f Apr 8 17:45:48.232: dot11\_auth\_dot1x\_send\_response\_to\_server: Sending client 0002.8aa6.304f data to server Apr 8 17:45:48.232: dot11\_auth\_dot1x\_send\_response\_to\_server: Started timer server\_timeout 60 seconds Apr 8 17:45:48.233: RADIUS: AAA Unsupported [248] 14 Apr 8 17:45:48.234: RADIUS: 6C 61 62 61 70 31 32 30 30 69 70 31 [labap1200ip1] Apr 8 17:45:48.234: RADIUS: AAA Unsupported [150] 2 Apr 8 17:45:48.234: RADIUS(000001C): Using existing nas\_port 17 Apr 8 17:45:48.234: RADIUS(0000001C): Config NAS IP: 10.0.0.102 Apr 8 17:45:48.234: RADIUS/ENCODE(0000001C): acct\_session\_id: 28 Apr 8 17:45:48.234: RADIUS(0000001C): Config NAS IP: 10.0.0.102 Apr 8 17:45:48.234: RADIUS(0000001C): sending Apr 8 17:45:48.234: RADIUS(0000001C): Send Access-Request to 10.0.0.3:1645 id 21645/94, len 166 Apr 8 17:45:48.235: RADIUS: authenticator 93 B5 CC B6 41 97 A0 85 - 1B 4D 13 OF 6A EE D4 11 Apr 8 17:45:48.235: RADIUS: User-Name [1] 9 "aironet" Apr 8 17:45:48.235: RADIUS: Framed-MTU [12] 6 1400 Apr 8 17:45:48.236: RADIUS: Called-Station-Id [30] 16 "0005.9a39.0374" Apr 8 17:45:48.236: RADIUS: Calling-Station-Id [31] 16 "0002.8aa6.304f" Apr 8 17:45:48.236: RADIUS: Service-Type [6] 6 Login [1] Apr 8 17:45:48.236: RADIUS: Message-Authenticato[80] 18 \* Apr 8 17:45:48.236: RADIUS: EAP-Message [79] 41 Apr 8 17:45:48.236: RADIUS: 02 43 00 27 11 01 00 18 30 9F 55 AF 05 03 71 7D [?C?'????0?U???q}] Apr 8 17:45:48.236: RADIUS: 25 41 1B B0 F4 A9 7C EE F5 51 24 9A FC 6D 51 6D [?A????|??Q\$??mQm] Apr 8 17:45:48.237: RADIUS: 61 69 72 6F 6E 65 74 [aironet] Apr 8 17:45:48.237: RADIUS: NAS-Port-Type [61] 6 802.11 wireless [19] Apr 8 17:45:48.237: RADIUS: NAS-Port [5] 6 17 Apr 8 17:45:48.238: RADIUS: NAS-IP-Address [4] 6 10.0.0.102 Apr 8 17:45:48.238: RADIUS: Nas-Identifier [32] 16 "labap1200ip102" Apr 8 17:45:48.242: RADIUS: Received from id 21645/94 10.0.0.3:1645, Access-Challenge, len 50 Apr 8 17:45:48.243: RADIUS: authenticator 59 2D EE 24 CF B2 87 AF - 86 D0 C9 00 79 BE 6E 1E Apr 8 17:45:48.243: RADIUS: EAP-Message [79] 6 Apr 8 17:45:48.243: RADIUS: 03 43 00 04 [?C??] Apr 8 17:45:48.244: RADIUS: Session-Timeout [27] 6 20 Apr 8 17:45:48.244: RADIUS: MessageAuthenticato[80] 18 \* Apr 8 17:45:48.244: RADIUS(0000001C): Received from id 21645/94 Apr 8 17:45:48.244: RADIUS/DECODE: EAP-Message fragments, 4, total 4 bytes Apr 8 17:45:48.244: dot11\_auth\_dot1x\_parse\_aaa\_resp: Received server response: GET\_CHALLENGE\_RESPONSE Apr 8 17:45:48.245: dot11\_auth\_dot1x\_parse\_aaa\_resp: found eap pak in server response Apr 8 17:45:48.245: dot11\_auth\_dot1x\_parse\_aaa\_resp: found session timeout 20 sec Apr 8 17:45:48.245: dot11\_auth\_dot1x\_run\_rfsm: Executing Action(SERVER\_WAIT, SERVER\_REPLY) for 0002.8aa6.304f Apr 8 17:45:48.245: dot11\_auth\_dot1x\_send\_response\_to\_client: Forwarding server message to client 0002.8aa6.304f Apr 8 17:45:48.246: dot11\_auth\_dot1x\_send\_response\_to\_client: Started timer client\_timeout 20 seconds Apr 8 17:45:48.249: dot11\_auth\_parse\_client\_pak: Received EAPOL packet from 0002.8aa6.304f Apr 8 17:45:48.250: dot11\_auth\_dot1x\_run\_rfsm: Executing Action(CLIENT\_WAIT, CLIENT\_REPLY) for 0002.8aa6.304f Apr 8 17:45:48.250: dot11\_auth\_dot1x\_send\_response\_to\_server: Sending client 0002.8aa6.304f data to server Apr 8 17:45:48.250: dot11\_auth\_dot1x\_send\_response\_to\_server: Started timer server\_timeout 60 seconds Apr 8 17:45:48.250: RADIUS: AAA Unsupported [248] 14 Apr 8 17:45:48.251: RADIUS: 6C 61 62 61 70 31 32 30 30 69 70 31 [labap1200ip1] Apr 8 17:45:48.251: RADIUS: AAA Unsupported [150] 2 Apr 8 17:45:48.251: RADIUS(000001C): Using existing nas\_port 17 Apr 8 17:45:48.252: RADIUS(0000001C): Config NAS IP: 10.0.0.102 Apr 8 17:45:48.252: RADIUS/ENCODE(0000001C): acct\_session\_id: 28 Apr 8 17:45:48.252: RADIUS(0000001C): Config NAS IP: 10.0.0.102 Apr 8 17:45:48.252: RADIUS(0000001C): sending Apr 8 17:45:48.252: RADIUS(0000001C): Send Access-Request to 10.0.0.3:1645 id 21645/95, len 150 Apr 8 17:45:48.252: RADIUS: authenticator 39 1C A5 EF 86 9E BA D1 - 50 FD 58 80 A8 8A BC 2A Apr 8 17:45:48.253: RADIUS: User-Name [1] 9 "aironet" Apr 8 17:45:48.253: RADIUS: Framed-MTU [12] 6 1400 Apr 8 17:45:48.253: RADIUS: Called-Station-Id [30] 16 "0005.9a39.0374" Apr 8 17:45:48.253: RADIUS: Calling-Station-Id [31] 16 "0002.8aa6.304f" Apr 8 17:45:48.254: RADIUS: Service-Type [6] 6 Login [1] Apr 8 17:45:48.254: RADIUS: Message-Authenticato[80] 18 \* Apr 8 17:45:48.254: RADIUS: EAP-Message [79] 25 Apr 8 17:45:48.254: RADIUS: 01 43 00 17 11 01 00 08 50 9A 67 2E 7D 26 75 AA [?C?????P?q.}&u?] Apr 8 17:45:48.254: RADIUS: 61 69 72 6F 6E 65 74 [aironet] Apr 8 17:45:48.254: RADIUS: NAS-Port-Type [61] 6 802.11 wireless [19] Apr 8 17:45:48.254: RADIUS: NAS-Port [5] 6 17 Apr 8 17:45:48.255: RADIUS: NAS-IP-Address [4] 6 10.0.0.102 Apr 8 17:45:48.255: RADIUS: Nas-Identifier [32] 16 "labap1200ip102" Apr 8 17:45:48.260: RADIUS: Received from id 21645/95 10.0.0.3:1645, Access-Accept, len 206 Apr 8 17:45:48.260: RADIUS: authenticator 39 13 3C ED FC 02 68 63 - 24 13 1B 46 CF 93 B8 E3 Apr 8 17:45:48.260: RADIUS: Framed-IP-Address [8] 6 255.255.255.255 Apr 8 17:45:48.261: RADIUS: EAP-Message [79] 41 Apr 8 17:45:48.261: RADIUS: 02 00 00 27 11 01 00 18 FA 53 D0 29 6C 9D 66 8E [???'?????S?)l?f?] Apr 8 17:45:48.262: RADIUS: C4 A3 CD 54 08 8C 35 7C 74 0C 6A

EF D4 6D 30 A4 [???T??5|t?j??m0?] Apr 8 17:45:48.262: RADIUS: 61 69 72 6F 6E 65 74 [aironet] Apr 8 17:45:48.262: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 59 Apr 8 17:45:48.262: RADIUS: Cisco AVpair [1] 53 "leap:sessionkey=G:3asil;mwerAEJNYH-JxI," Apr 8 17:45:48.262: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 31 Apr 8 17:45:48.262: RADIUS: Cisco AVpair [1] 25 "auth-algo-type=eap-leap" Apr 8 17:45:48.262: RADIUS: Class [25] 31 Apr 8 17:45:48.263: RADIUS: 43 49 53 43 4F 41 43 53 3A 30 30 30 31 64 36 [CISCOACS:00001d6] Apr 8 17:45:48.263: RADIUS: 33 2F 30 61 30 30 30 30 36 36 2F 31 37 [3/0a000066/17] Apr 8 17:45:48.263: RADIUS: Message-Authenticato[80] 18 \* Apr 8 17:45:48.264: RADIUS(0000001C): Received from id 21645/95 Apr 8 17:45:48.264: RADIUS/DECODE: EAP-Message fragments, 39, total 39 bytes Apr 8 17:45:48.264: found leap session key Apr 8 17:45:48.265: dot11\_auth\_dot1x\_parse\_aaa\_resp: Received server response: PASS Apr 8 17:45:48.265: dot11\_auth\_dot1x\_parse\_aaa\_resp: found eap pak in server response Apr 8 17:45:48.265: dot11\_auth\_dot1x\_parse\_aaa\_resp: found leap session key in server response Apr 8 17:45:48.265: dot11\_auth\_dot1x\_parse\_aaa\_resp: leap session key length 16 Apr 8 17:45:48.266: dot11\_auth\_dot1x\_run\_rfsm: Executing Action(SERVER\_WAIT, SERVER\_PASS) for 0002.8aa6.304f Apr 8 17:45:48.266: dot11\_auth\_dot1x\_send\_response\_to\_client: Forwarding server message to client 0002.8aa6.304f Apr 8 17:45:48.266: dot11\_auth\_dot1x\_send\_response\_to\_client: Started timer client\_timeout 20 seconds Apr 8 17:45:48.266: %DOT11-6-ASSOC: Interface Dot11Radio0, Station RKIBBE-W2K4 0002.8aa6.304f Associated KEY\_MGMT[NONE]

#### state-machine デバッグの推移に注目してください。ステートは、次のように変化します。

- 1. EAP\_START
- 2. CLIENT\_WAIT
- 3. CLIENT\_REPLY
- 4. SERVER\_WAIT
- 5. SERVER\_REPLY注: 2つのネゴシエーションでは、CLIENT\_WAITCLIENT\_REPLYだけでなく、 SERVER\_WAITSERVER\_REPLYも複数回繰り返される可能性があります。
- 6. SERVER\_PASS

process デバッグではそれぞれのステート中における個々のステップが表示されます。radius デ バッグでは認証サーバとクライアント間の実際の通信内容が表示されます。EAP デバッグの一番 簡単な使用方法は、それぞれのステートでの state machine メッセージの推移を確認することで す。

ネゴシエーション中に何らかの失敗が発生すると、処理が中止された理由が state-machine デバッグで表示されます。次の例のようなメッセージを確認してください。

CLIENT TIMEOUT: この状態は、クライアントが適切な時間内に応答しなかったことを示します。次のいずれかの理由によって、この応答ができない状態が発生する可能性があります。クライアント ソフトウェアに問題がある。EAP クライアントのタイムアウト値(Advanced Security の EAP Authentication のサブタブ)が終了している。一部の EAP(特に Protected EAP(PEAP))では認証が完了するまでに 30 秒よりも長くかかります。このタイマーに大きい値(90 ~ 120 秒)を設定します。CLIENT TIMEOUT の試行例を次に示します。注:次

#### のメッセージに類似したシステムエラーメッセージを確認してください。

%DOT11-4-MAXRETRIES: Packet to client xxxx.xxxx reached max retries, removing the client

**注:このような**エラーメッセージは、無線周波数(RF)の問題を示している可能性があります 。

- AP と RADIUS サーバ間での共有秘密鍵の不一致:このログ例では、RADIUS サーバで AP からの認証要求が受け入れられていません。AP からは引き続き RADIUS サーバへ要求が送 信されますが、共有秘密鍵が一致しないため、RADIUS サーバでは要求が拒否されます。こ の問題を解決するには、AP 上の共有秘密鍵が RADIUS サーバで使用される共通秘密鍵と同 じであることを必ず確認してください。
- server\_timeout:この状態は、認証サーバが適切な時間内に応答しなかったことを示します。 サーバ側の問題が原因で、この応答ができない状態が発生する可能性があります。これらの 状態に該当していることを確認します。AP では認証サーバへの IP 接続が確立されている。
   注:接続を確認するには、pingコマンドを使用できます。サーバの認証およびアカウンティ ングのポート番号が正しい。注:[サーバーマネージャ]タブからポート番号を確認できます。
   認証サービスが実行中で機能している。server timeout の試行例を次に示します。
- SERVER\_FAIL: この状態は、サーバから、ユーザのクレデンシャルに基づく認証に失敗したという応答が返されたことを示します。この失敗が発生する前の RADIUS デバッグで、認証サーバに送信されたユーザ名が表示されます。サーバがクライアントのアクセスを拒否した理由の詳細については、認証サーバの Failed Attempts ログをチェックしてください。次に、SERVER\_FAIL が発生したときの例を示します。
- クライアントからの応答なし:この例では、RADIUS サーバによってパス メッセージが AP に送信されますが、このパス メッセージは AP によって転送され、クライアントが関連付け られます。最終的に、クライアントによる AP への応答は行われません。したがって、AP で は最大リトライ回数に到達した後に認証解除が行われます。AP では RADIUS からの get challenge 応答がクライアントに転送されます。クライアントでは応答が行われず、最大リト ライ回数に到達しますが、これは EAP が失敗し、AP ではクライアントが認証解除されるこ とになります。RADIUS からパス メッセージが AP に送信され、AP ではこのパス メッセー ジがクライアントに転送されますが、クライアントでは応答が行われません。AP では最大リ トライ回数に到達した後に認証解除が行われます。次に、クライアントによって AP への新 規の ID 要求が試行されますが、クライアントがすでに最大リトライ数に達しているため、 AP ではこの要求が拒否されます。

ステート マシン メッセージ直前の process デバッグまたは radius デバッグには、失敗の詳細が 示されます。

EAP の設定方法についての詳細は、『<u>RADIUS サーバとの EAP 認証</u>』を参照してください。

### MAC 認証

MAC 認証の場合、次のデバッグが最も役立ちます。

- debug radius authentication:外部認証サーバを使用すると、このデバッグの出力は次の語句 で始まります。RADIUS.
- debug dot11 aaa authenticator mac-authen:このデバッグの出力は次のテキストで始まりま す。dot11\_auth\_dot1x\_。

これらのデバッグでは、次の情報が表示されます。

・認証ダイアログで、RADIUS に関わる部分の内容

•割り当てられている MAC アドレスと、認証された MAC アドレスの比較 MAC アドレス認証に外部 RADIUS サーバを使用している場合、RADIUS デバッグが適用されま す。この組み合せの場合、認証サーバとクライアント間の実際の通信内容が表示されます。

MAC アドレスのリストが、ユーザ名とパスワードのデータベースとしてデバイスにローカルで作 成されている場合、mac-authen デバッグの出力だけが表示されます。アドレスの一致または不一 致が確認されると、その出力が表示されます。

注:MACアドレスのアルファベット文字は必ず小文字で入力してください。

次に、ローカル データベースによる MAC 認証が成功したときの例を示します。

MAC 認証の成功例
Apr 8 19:02:00.109: dot11\_auth\_mac\_start: method\_list:
mac\_methods
Apr 8 19:02:00.109: dot11\_auth\_mac\_start: method\_index:
0x4500000B, req: 0xA7626C
Apr 8 19:02:00.109: dot11\_auth\_mac\_start: client>unique\_id: 0x28
Apr 8 19:02:00.110: dot11\_mac\_process\_reply: AAA reply
for 0002.8aa6.304f PASSED
Apr 8 19:02:00.145: %DOT11-6-ASSOC: Interface
Dot11Radio0, Station RKIBBE-W2K4
0002.8aa6.304f Associated KEY\_MGMT[NONE]

次に、ローカル データベースによる MAC 認証が失敗したときの例を示します。

MAC 認証の失敗例
Apr 8 19:01:22.336: dot11\_auth\_mac\_start: method\_list:
mac\_methods
Apr 8 19:01:22.336: dot11\_auth\_mac\_start: method\_index:
0x4500000B,
 req: 0xA7626C
Apr 8 19:01:22.336: dot11\_auth\_mac\_start: client>unique\_id: 0x27
Apr 8 19:01:22.337: dot11\_mac\_process\_reply:
 AAA reply for 0002.8aa6.304f FAILED
Apr 8 19:01:22.337: %DOT11-7-AUTH\_FAILED:
 Station 0002.8aa6.304f Authentication failed

MAC アドレスの認証が失敗した場合は、MAC アドレスに入力されている文字が正しいことをチェックしてください。MAC アドレスのアルファベット文字を小文字で入力していることを確認します。

MAC 認証の設定方法の詳細は、『Cisco Aironet アクセス ポイントのための Cisco IOS ソフトウェア設定ガイド、12.2(13)JA』の「<u>認証タイプの設定</u>」を参照してください。

## <u>WPA</u>

Wi-Fi Protected Access(WPA)は認証タイプではありませんが、ネゴシエーションのプロトコ ルです。

- WPA では、AP とクライアント カード間のネゴシエートが行われます。
- •WPAのキー管理では、クライアントが認証サーバで正常に認証された後に、ネゴシエートを 行います。
- WPA では、Pairwise Transient Key(PTK)と Groupwise Transient Key(GTK)の両方を、
   4 ウェイ ハンドシェイクでネゴシエートします。

**注:WPAでは基**になるEAPが正常に動作していることが必要なため、WPAを使用する前に、クラ イアントがそのEAPを使用して正常に認証できることを確認してください。

WPA ネゴシエーションの場合、次のデバッグが最も役立ちます。

- debug dot11 aaa authenticator process:このデバッグの出力は、次のテキストで始まります
   . dot11\_auth\_dot1x\_。
- debug dot11 aaa authenticator state-machine:このデバッグの出力は、次のテキストで始まります。dot11 auth dot1x run rfsm。

このドキュメントの他の認証に比べると、WPA のデバッグの解釈と分析は簡単です。PTK メッ セージが送信され、対応する応答が受信されます。次に、GTK メッセージが送信され、対応する 別の応答が受信されます。

PTK メッセージまたは GTK メッセージが送信されない場合は、AP の設定またはソフトウェア レベルに問題がある可能性があります。PTK または GTK の応答がクライアントから受信されな い場合は、クライアント カードの WPA サプリカントの設定またはソフトウェア レベルをチェッ クしてください。

WPA ネゴシエーションの成功例 labap1200ip102# Apr 7 16:29:57.908: dot11\_dot1x\_build\_ptk\_handshake: building PTK msg 1 for 0030.6527.f74a Apr 7 16:29:59.190: dot11\_dot1x\_verify\_ptk\_handshake: verifying PTK msg 2 from 0030.6527.f74a Apr 7 16:29:59.191: dot11\_dot1x\_verify\_eapol\_header: Warning: Invalid key info (exp=0x381, act=0x109 Apr 7 16:29:59.191: dot11\_dot1x\_verify\_eapol\_header: Warning: Invalid key len (exp=0x20, act=0x0) Apr 7 16:29:59.192: dot11\_dot1x\_build\_ptk\_handshake: building PTK msg 3 for 0030.6527.f74a Apr 7 16:29:59.783: dot11\_dot1x\_verify\_ptk\_handshake: verifying PTK msg 4 from 0030.6527.f74a Apr 7 16:29:59.783: dot11\_dot1x\_verify\_eapol\_header: Warning: Invalid key info (exp=0x381, act=0x109 Apr 7 16:29:59.783: dot11\_dot1x\_verify\_eapol\_header: Warning: Invalid key len (exp=0x20, act=0x0) Apr 7 16:29:59.788: dot11\_dot1x\_build\_gtk\_handshake: building GTK msg 1 for 0030.6527.f74a Apr 7 16:29:59.788: dot11\_dot1x\_build\_gtk\_handshake: dot11\_dot1x\_get\_multicast\_key len 32 index 1 Apr 7 16:29:59.788: dot11\_dot1x\_hex\_dump: GTK: 27 CA 88 7D 03 D9 C4 61 FD 4B BE 71 EC F7 43 B5 82 93 57 83 Apr 7 16:30:01.633: dot11\_dot1x\_verify\_gtk\_handshake: verifying GTK msg 2 from 0030.6527.f74a Apr 7 16:30:01.633: dot11\_dot1x\_verify\_eapol\_header:

```
Warning: Invalid key info (exp=0x391, act=0x301
Apr 7 16:30:01.633: dot11_dot1x_verify_eapol_header:
Warning:
    Invalid key len (exp=0x20, act=0x0)
Apr 7 16:30:01.633: %DOT11-6-ASSOC: Interface
Dot11Radio0,
    Station 0030.6527.f74a Associated KEY_MGMT[WPA]
labap1200ip102#
```

WPA の設定方法についての詳細は、『<u>WPA 設定の概要</u>』を参照してください。

### <u>管理認証および HTTP 認証</u>

デバイスに対する管理アクセスを、ローカルのユーザ名とパスワードのデータベースまたは外部 認証サーバに設定されているユーザに制限することができます。管理アクセスは、RADIUS と TACACS+ の両方でサポートされています。

管理認証の場合、次のデバッグが最も役立ちます。

- debug radius authenticationまたはdebug tacacs authentication:このデバッグの出力は、次 のいずれかの語句で始まります。RADIUSたはTACACS。
- debug aaa authentication:このデバッグの出力は、次のテキストで始まります。AAA/AUTHEN.

・debug aaa authorization:このデバッグの出力は、次のテキストで始まります。ลลล/author。

これらのデバッグでは、次の情報が表示されます。

・認証ダイアログで、RADIUS または TACACS に関わる部分の内容

•認証および許可のための、デバイスと認証サーバ間の実際のネゴシエーション

次に、Service-Type RADIUS アトリビュートが Administrative 用に設定されている場合に、管理 認証が成功したときの例を示します。

Service-Type アトリビュートを使用した管理認証の成功 例

```
Apr 13 19:43:08.030: AAA: parse name=tty2 idb type=-1
tty=-1
Apr 13 19:43:08.030: AAA: name=tty2 flags=0x11 type=5
shelf=0 slot=0
   adapter=0 port=2 channel=0
Apr 13 19:43:08.031: AAA/MEMORY: create_user (0xA1BB6C)
user='NULL' ruser='NULL'
   ds0=0 port='tty2' rem_addr='10.0.0.25'
authen_type=ASCII service=LOGINN
Apr 13 19:43:08.031: AAA/AUTHEN/START (3200017540):
port='tty2'
    list='' action=LOGIN service=LOGIN
Apr 13 19:43:08.031: AAA/AUTHEN/START (3200017540):
using "default" list
Apr 13 19:43:08.031: AAA/AUTHEN/START (3200017540):
   Method=tac_admin (tacacs+) Apr 13 19:43:08.032:
TAC+: send AUTHEN/START packet ver=192 id=3200017540 Apr
13 19:43:08.032: AAA/AUTHEN(3200017540): Status=ERROR
Apr 13 19:43:08.032: AAA/AUTHEN/START (3200017540):
Method=rad_admin (radius) Apr 13 19:43:08.032:
AAA/AUTHEN(3200017540): Status=GETUSER Apr 13
19:43:08.032: AAA/AUTHEN/CONT (3200017540):
continue_login (user='(undef)') Apr 13 19:43:08.032:
```

AAA/AUTHEN(3200017540): Status=GETUSER Apr 13 19:43:08.032: AAA/AUTHEN(3200017540): Method=rad\_admin (radius) Apr 13 19:43:08.032: AAA/AUTHEN(3200017540): Status=GETPASS Apr 13 19:43:08.033: AAA/AUTHEN/CONT (3200017540): continue\_login (user='aironet') Apr 13 19:43:08.033: AAA/AUTHEN(3200017540): Status=GETPASS Apr 13 19:43:08.033: AAA/AUTHEN(3200017540): Method=rad\_admin (radius) Apr 13 19:43:08.033: RADIUS: Pick NAS IP for u=0xA1BB6C tableid=0 cfg\_addr=10.0.0.102 best\_addr=0.0.0.0 Apr 13 19:43:08.033: RADIUS: ustruct sharecount=1 Apr 13 19:43:08.034: Radius: radius\_port\_info() success=1 radius\_nas\_port=1 Apr 13 19:43:08.034: RADIUS(0000000): Send Access-Request to 10.0.0.3:1645 id 21646/48, len 76 Apr 13 19:43:08.034: RADIUS: authenticator 91 A0 98 87 C1 FC F2 E7 - E7 E4 57 DF 20 D0 82 27 Apr 13 19:43:08.034: RADIUS: NAS-IP-Address [4] 6 10.0.0.102 Apr 13 19:43:08.034: RADIUS: NAS-Port [5] 6 2 Apr 13 19:43:08.035: RADIUS: NAS-Port-Type [61] 6 Virtual [5] Apr 13 19:43:08.035: RADIUS: User-Name [1] 9 "aironet" Apr 13 19:43:08.035: RADIUS: Calling-Station-Id [31] 11 "10.0.0.25" Apr 13 19:43:08.035: RADIUS: User-Password [2] 18 \* Apr 13 19:43:08.042: RADIUS: Received from id 21646/48 10.0.0.3:1645, Access-Accept, len 62 Apr 13 19:43:08.042: RADIUS: authenticator C9 32 E7 8F 97 5F E6 4C - 6B 90 71 EE ED 2C 2B 2B Apr 13 19:43:08.042: RADIUS: Service-Type [6] 6 Administrative [6] Apr 13 19:43:08.042: RADIUS: Framed-IP-Address [8] 255.255.255.255 6 Apr 13 19:43:08.042: RADIUS: Class [25] 30 Apr 13 19:43:08.043: RADIUS: 43 49 53 43 4F 41 43 53 3A 30 30 30 30 33 36 36 [CISCOACS:0000366] Apr 13 19:43:08.043: RADIUS: 39 2F 30 61 30 30 30 30 36 36 2F 32 [9/0a000066/2] Apr 13 19:43:08.044: RADIUS: saved authorization data for user A1BB6C at B0C260 Apr 13 19:43:08.044: AAA/AUTHEN(3200017540): Status=PASS Apr 13 19:43:08.044: tty2 AAA/AUTHOR/HTTP(1763745147): Port='tty2' list='' service=EXEC Apr 13 19:43:08.044: AAA/AUTHOR/HTTP: tty2(1763745147) user='aironet' Apr 13 19:43:08.044: tty2 AAA/AUTHOR/HTTP(1763745147): send AV service=shell Apr 13 19:43:08.044: tty2 AAA/AUTHOR/HTTP(1763745147): send AV cmd\* Apr 13 19:43:08.045: tty2 AAA/AUTHOR/HTTP(1763745147): found list "default" Apr 13 19:43:08.045: tty2 AAA/AUTHOR/HTTP(1763745147): Method=tac\_admin (tacacs+) Apr 13 19:43:08.045: AAA/AUTHOR/TAC+: (1763745147): user=aironet Apr 13 19:43:08.045: AAA/AUTHOR/TAC+: (1763745147): send AV service=shell Apr 13 19:43:08.045: AAA/AUTHOR/TAC+: (1763745147): send AV cmd\* Apr 13 19:43:08.046: AAA/AUTHOR (1763745147): Post authorization status = ERROR Apr 13 19:43:08.046: tty2 AAA/AUTHOR/HTTP(1763745147): Method=rad\_admin (radius) Apr 13 19:43:08.046: AAA/AUTHOR (1763745147): Post authorization status = PASS\_ADD Apr 13 19:43:08.443: AAA/MEMORY: free\_user (0xA1BB6C) user='aironet' ruser='NULL' port='tty2' rem\_addr='10.0.0.25' authen\_type=ASCII service=LOGIN

次に、ベンダー固有のアトリビュートを使用して「priv-level」設定を送信している場合に、管理 認証が成功したときの例を示します。

ベンダー固有のアトリビュートを使用した管理認証の成 功例 Apr 13 19:38:04.699: RADIUS: cisco AVPair ""shell:privlvl=15"" not applied for shell Apr 13 19:38:04.699: AAA/AUTHOR (380584213): Post authorization status = PASS ADD Apr 13 19:38:04.802: AAA/MEMORY: free\_user (0xAA0E38) user='aironet' ruser='NULL' port='tty3' rem\_addr='10.0.0.25' authen\_type=ASCII service=LOGIN Apr 13 19:38:04.901: AAA: parse name=tty3 idb type=-1 tty=-1 Apr 13 19:38:04.901: AAA: name=tty3 flags=0x11 type=5 shelf=0 slot=0 adapter=0 port=3 channel=0 Apr 13 19:38:04.902: AAA/MEMORY: create\_user (0xAA23BC) user='NULL' ruser='NULL' ds0=0 port='tty3' rem\_addr='10.0.0.25' authen\_type=ASCII service=LOGIN Apr 13 19:38:04.902: AAA/AUTHEN/START (1346300140): port='tty3' list='' action=LOGIN service=LOGIN Apr 13 19:38:04.902: AAA/AUTHEN/START (1346300140): using "default" list Apr 13 19:38:04.902: AAA/AUTHEN/START (1346300140): Method=tac\_admin (tacacs+) Apr 13 19:38:04.902: TAC+: send AUTHEN/START packet ver=192 id=1346300140 Apr 13 19:38:04.902: AAA/AUTHEN(1346300140): Status=ERROR Apr 13 19:38:04.902: AAA/AUTHEN/START (1346300140): Method=rad\_admin (radius) Apr 13 19:38:04.902: AAA/AUTHEN(1346300140): Status=GETUSER Apr 13 19:38:04.903: AAA/AUTHEN/CONT (1346300140): continue\_login (user='(undef)') Apr 13 19:38:04.903: AAA/AUTHEN(1346300140): Status=GETUSER Apr 13 19:38:04.903: AAA/AUTHEN(1346300140): Method=rad\_admin (radius) Apr 13 19:38:04.904: AAA/AUTHEN(1346300140): Status=GETPASS Apr 13 19:38:04.904: AAA/AUTHEN/CONT (1346300140): continue\_login (user='aironet') Apr 13 19:38:04.904: AAA/AUTHEN(1346300140): Status=GETPASS Apr 13 19:38:04.904: AAA/AUTHEN(1346300140): Method=rad\_admin (radius) Apr 13 19:38:04.904: RADIUS: Pick NAS IP for u=0xAA23BC tableid=0 cfg\_addr=10.0.0.102 best\_addr=0.0.0.0 Apr 13 19:38:04.904: RADIUS: ustruct sharecount=1 Apr 13 19:38:04.904: Radius: radius\_port\_info() success=1 radius\_nas\_port=1 Apr 13 19:38:04.925: RADIUS(0000000): Send Access-Request to 10.0.0.3:1645 id 21646/3, len 76 Apr 13 19:38:04.926: RADIUS: authenticator OC DD 2B B7 CA 5E 7C B9 - 46 90 FD 7A FD 56 3F 07 Apr 13 19:38:04.926: RADIUS: NAS-IP-Address [4] 6 10.0.0.102 Apr 13 19:38:04.926: RADIUS: NAS-Port [5] 6 3 Apr 13 19:38:04.926: RADIUS: NAS-Port-Type [61] 6 Virtual [5] Apr 13 19:38:04.926: RADIUS: User-Name [1] 9 "aironet" Apr 13 19:38:04.926: RADIUS: Calling-Station-Id [31] 11 "10.0.0.25" Apr 13 19:38:04.926: RADIUS: User-Password [2] 18 \* Apr 13

19:38:04.932: RADIUS: Received from id 21646/3 10.0.0.3:1645, Access-Accept, len 89 Apr 13 19:38:04.933: RADIUS: authenticator FA A4 31 49 51 87 9D CA - 9D F7 B3 9B EF C2 8B 7E Apr 13 19:38:04.933: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 27 Apr 13 19:38:04.933: [1] 21 ""shell:priv-RADIUS: Cisco AVpair lvl=15"" Apr 13 19:38:04.934: RADIUS: Service-Type [6] 6 Login [1] Apr 13 19:38:04.934: RADIUS: Framed-IP-Address [8] 6 255.255.255.255 Apr 13 19:38:04.934: RADIUS: Class [25] 30 Apr 13 19:38:04.934: RADIUS: 43 49 53 43 4F 41 43 53 3A 30 30 30 30 33 36 33 [CISCOACS:0000363] Apr 13 19:38:04.934: RADIUS: 61 2F 30 61 30 30 30 30 36 36 2F 33 [a/0a000066/3] Apr 13 19:38:05.634: AAA/AUTHOR (3854191802): Post authorization status = PASS\_ADD Apr 13 19:38:05.917: AAA/MEMORY: free\_user (0xA9D054) user='aironet' ruser='NULL' port='tty2' rem\_addr='10.0.0.25' authen\_type=ASCII service=LOGIN priv=0

管理認証でよくある問題は、適切な特権レベルや管理サービス タイプのアトリビュートを送信す るための認証サーバの設定の不具合です。次に、特権レベルのアトリビュートや管理サービス タ イプのアトリビュートが送信されなかったために、管理認証が失敗したときの例を示します。

#### ベンダー固有のアトリビュートや Service-Type アトリビ ュートが存在しない場合

```
Apr 13 20:02:59.516: tty3 AAA/AUTHOR/HTTP(2007927065):
Port='tty3'
   list='' service=EXEC
Apr 13 20:02:59.516: AAA/AUTHOR/HTTP: tty3(2007927065)
user='aironet'
Apr 13 20:02:59.516: tty3 AAA/AUTHOR/HTTP(2007927065):
send AV service=shell
Apr 13 20:02:59.516: tty3 AAA/AUTHOR/HTTP(2007927065):
send AV cmd*
Apr 13 20:02:59.516: tty3 AAA/AUTHOR/HTTP(2007927065):
found list "default"
Apr 13 20:02:59.516: tty3 AAA/AUTHOR/HTTP(2007927065):
Method=tac_admin (tacacs+)
Apr 13 20:02:59.516: AAA/AUTHOR/TAC+: (2007927065):
user=aironet
Apr 13 20:02:59.516: AAA/AUTHOR/TAC+: (2007927065): send
AV service=shell
Apr 13 20:02:59.516: AAA/AUTHOR/TAC+: (2007927065): send
AV cmd*
Apr 13 20:02:59.516: AAA/AUTHOR (2007927065): Post
authorization status = ERROR
Apr 13 20:02:59.517: tty3 AAA/AUTHOR/HTTP(2007927065):
Method=rad_admin (radius)
Apr 13 20:02:59.517: AAA/AUTHOR (2007927065): Post
authorization status = PASS_ADD
Apr 13 20:02:59.561: AAA/MEMORY: free_user (0xA756E8)
user='aironet'
   ruser='NULL' port='tty2' rem_addr='10.0.0.25'
authen_type=ASCII
```

service=LOGIN priv=0 vrf= (id=0) Apr 13 20:02:59.620: AAA/MEMORY: free\_user (0x9E5B04) user='aironet' ruser='NULL' port='tty3' rem\_addr='10.0.0.25' authen\_type=ASCII service=LOGIN priv=0 vrf= (id=0) Apr 13 20:03:04.501: AAA: parse name=tty2 idb type=-1 tty=-1 Apr 13 20:03:04.501: AAA: name=tty2 flags=0x11 type=5 shelf=0 slot=0 adapter=0 port=2 channel=0 Apr 13 20:03:04.502: AAA/MEMORY: create\_user (0xA9C7A4) user='NULL' ruser='NULL' ds0=0 port='tty2' rem\_addr='10.0.0.25' authen\_type=ASCII service=LOGIN priv=0 Apr 13 20:03:04.502: AAA/AUTHEN/START (377202642): port='tty2' list='' action=LOGIN service=LOGIN Apr 13 20:03:04.502: AAA/AUTHEN/START (377202642): using "default" list Apr 13 20:03:04.503: AAA/AUTHEN/START (377202642): Method=tac\_admin (tacacs+) Apr 13 20:03:04.503: TAC+: send AUTHEN/START packet ver=192 id=377202642 Apr 13 20:03:04.503: AAA/AUTHEN(377202642): Status=ERROR Apr 13 20:03:04.503: AAA/AUTHEN/START (377202642): Method=rad\_admin (radius) Apr 13 20:03:04.503: AAA/AUTHEN(377202642): Status=GETUSER Apr 13 20:03:04.503: AAA/AUTHEN/CONT (377202642): continue\_login (user='(undef)') Apr 13 20:03:04.503: AAA/AUTHEN(377202642): Status=GETUSER Apr 13 20:03:04.503: AAA/AUTHEN(377202642): Method=rad\_admin (radius) Apr 13 20:03:04.503: AAA/AUTHEN(377202642): Status=GETPASS Apr 13 20:03:04.504: AAA/AUTHEN/CONT (377202642): continue\_login (user='aironet') Apr 13 20:03:04.504: AAA/AUTHEN(377202642): Status=GETPASS Apr 13 20:03:04.504: AAA/AUTHEN(377202642): Method=rad\_admin (radius) Apr 13 20:03:04.504: RADIUS: Pick NAS IP for u=0xA9C7A4 tableid=0 cfg\_addr=10.0.0.102 best\_addr=0.0.0.0 Apr 13 20:03:04.505: RADIUS: ustruct sharecount=1 Apr 13 20:03:04.505: Radius: radius\_port\_info() success=1 radius\_nas\_port=1 Apr 13 20:03:04.505: RADIUS(0000000): Send Access-Request to 10.0.0.3:1645 id 21646/59, len 76 Apr 13 20:03:04.505: RADIUS: authenticator 0F BD 81 17 8F C5 1C B4 - 84 1C 66 4D CF D4 96 03 Apr 13 20:03:04.505: RADIUS: NAS-IP-Address [4] 6 10.0.0.102 Apr 13 20:03:04.506: RADIUS: NAS-Port [5] 6 2 Apr 13 20:03:04.506: RADIUS: NAS-Port-Type [61] 6 Virtual [5] Apr 13 20:03:04.506: RADIUS: User-Name [1] 9 "aironet"

Apr 13 20:03:04.506: RADIUS: Calling-Station-Id [31] 11 "10.0.0.25" Apr 13 20:03:04.507: RADIUS: User-Password [2] 18 Apr 13 20:03:04.513: RADIUS: Received from id 21646/59 10.0.3:1645, Access-Accept, len 56 Apr 13 20:03:04.513: RADIUS: authenticator BB F0 18 78 33 D0 DE D3 - 8B E9 E0 EE 2A 33 92 B5 Apr 13 20:03:04.513: RADIUS: Framed-IP-Address [8] 255.255.255.255 6 Apr 13 20:03:04.513: RADIUS: Class [25] 30 Apr 13 20:03:04.514: RADIUS: 43 49 53 43 4F 41 43 53 3A 30 30 30 30 33 36 38 [CISCOACS:0000368] Apr 13 20:03:04.514: RADIUS: 33 2F 30 61 30 30 30 30 36 36 2F 32 [3/0a000066/2] Apr 13 20:03:04.515: RADIUS: saved authorization data for user A9C7A4 at A9C99C Apr 13 20:03:04.515: AAA/AUTHEN(377202642): Status=PASS Apr 13 20:03:04.515: tty2 AAA/AUTHOR/HTTP(2202245138): Port='tty2' list='' service=EXEC Apr 13 20:03:04.515: AAA/AUTHOR/HTTP: tty2(2202245138) user='aironet' Apr 13 20:03:04.515: tty2 AAA/AUTHOR/HTTP(2202245138): send AV service=shell Apr 13 20:03:04.515: tty2 AAA/AUTHOR/HTTP(2202245138): send AV cmd\* Apr 13 20:03:04.515: tty2 AAA/AUTHOR/HTTP(2202245138): found list "default" Apr 13 20:03:04.516: tty2 AAA/AUTHOR/HTTP(2202245138): Method=tac\_admin (tacacs+) Apr 13 20:03:04.516: AAA/AUTHOR/TAC+: (2202245138): user=aironet Apr 13 20:03:04.516: AAA/AUTHOR/TAC+: (2202245138): send AV service=shell Apr 13 20:03:04.516: AAA/AUTHOR/TAC+: (2202245138): send AV cmd\* Apr 13 20:03:04.517: AAA/AUTHOR (2202245138): Post authorization status = ERROR Apr 13 20:03:04.517: tty2 AAA/AUTHOR/HTTP(2202245138): Method=rad\_admin (radius) Apr 13 20:03:04.517: AAA/AUTHOR (2202245138): Post authorization status = PASS ADD Apr 13 20:03:04.619: AAA/MEMORY: free\_user (0xA9C7A4) user='aironet' ruser='NULL' port='tty2' rem\_addr='10.0.0.25' authen\_type=ASCII service=LOGIN priv=0 vrf=

管理認証の設定方法の詳細は、『Cisco Aironet アクセス ポイントのための Cisco IOS ソフトウェ ア設定ガイド、12.2(13)JA』の「<u>アクセス ポイントの管理</u>」を参照してください。

認証サーバー上のユーザーに管理特権を設定する方法の詳細については、「<u>Sample</u> <u>Configuration:HTTP サーバを使用するユーザのためのローカル認証.</u>使用する認証プロトコルに対 応したセクションを確認してください。

# <u>関連情報</u>

- <u>Cisco Aironet アクセス ポイント用 Cisco IOS ソフトウェア設定ガイド、12.2(13)JA</u>
- <u>RADIUS サーバとの EAP 認証</u>
- <u>ローカル RADIUS サーバを使った LEAP 認証</u>
- ・<u>Cisco Aironet ワイヤレス セキュリティに関する FAQ</u>
- AAA サーバとしての無線ドメイン サービス AP の設定例
- <u>テクニカル サポートとドキュメント Cisco Systems</u>