

Configuración del timbre distintivo en el adaptador telefónico SPA8000

Objetivo

La configuración de timbre distintiva le ayuda a personalizar los patrones de tono de timbre para números diferentes. Hay nueve tipos de timbre para configurar con patrones de timbre distintivos. Estas configuraciones de timbre distintivas se utilizan para distinguir diferentes números de teléfono en la misma línea telefónica. Este documento describe los procedimientos para establecer la configuración de timbre distintiva en un SPA8000.

Dispositivo aplicable

- SPA8000

Versión del software

- 6.1.12

Configuración del timbre distintivo

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija **Advanced > Voice > L1-L8**. Se abre la página *Línea*:

The screenshot displays the 'Speed Dial Settings' and 'Supplementary Service Settings' sections. The 'Distinctive Ring Settings' section is highlighted with a red border and contains the following fields:

Field	Value
Ring1 Caller:	
Ring2 Caller:	
Ring3 Caller:	
Ring4 Caller:	
Ring5 Caller:	
Ring6 Caller:	
Ring7 Caller:	
Ring8 Caller:	
Ring9 Caller:	

Below the highlighted section, the 'Ring Settings' section is visible with the following fields:

Field	Value
Default Ring:	1
Hold Reminder Ring:	8
Cfwd Ring Splash Len:	0
VMWI Ring Splash Len:	0
Ring On No New VM:	no
Default CWT:	1
Call Back Ring:	7
Cblk Ring Splash Len:	0
VMWI Ring Policy:	New VM Available

Nota: Hay 9 líneas disponibles para la configuración. El usuario indica qué línea debe configurarse para la configuración de timbre distintiva en el Paso 1 seleccionando uno de los

números de línea deseados.

Distinctive Ring Settings			
Ring1 Caller:	1112245	Ring2 Caller:	4444401
Ring3 Caller:	1188273	Ring4 Caller:	0091186
Ring5 Caller:	1234563	Ring6 Caller:	1192758
Ring7 Caller:	1222222	Ring8 Caller:	1111111

Paso 2. En la página *Línea*, desplácese hasta la sección *Configuración del timbre distintivo*.

Paso 3. Introduzca un patrón de número de la persona que llama para reproducir el timbre/tono de llamada en espera distintivo (CWT) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 en el campo Timbre(1-9) de la persona que llama. Está en blanco de forma predeterminada.

Nota: Para modificar los timbres distintivos y CWT consulte los artículos, *Call Forward Settings on the SPA8000 Phone Adapter* y *Configure Ring Settings on the SPA8000 Phone Adapter*.

Paso 4. Haga clic en **Enviar todos los cambios**.